

Postup montáže:

1

Príprava: Do vopred vyhĺbených dier priemeru 30 cm a hĺbky 50 cm osadíme profilové stĺpiky a zasypeme suchým betónom. Stĺpiky sú od seba vzdialenosť 2,5 m. Každý začiatočný, koncový a rohový stĺpik musí mať jednu resp. 2 vzpery.

2

Obojstranná vzpera musí byť aj na každých 30 m plotu a pri každej zmene smeru plotu. Bočné vzpery sa upevňujú pomocou násadky a hákovej skrutky (sú súčasťou vzpery) v 2/3 výšky stĺpika nad terénom.

3

Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky a smeru necháme betón vytvrdnúť podľa počasia 3-5 dní.

4

Na stĺpik pomocou opasku prichytíme napináky skrutkou na napínaciu tyč. V prípade, že sa jedná zároveň o začiatočný aj rohový stĺpik, na opasok pridáme aj očko na prichytenie druhého napináku. Vyvŕtame diery v príslušných výškach stĺpikov a osadíme prichytky na napínací drôt

5

Kedže s jedným napinákom môžeme napnúť max. 50 m napínacieho drôtu, na zodpovedajúci stĺpik pripievajme obdobne napináky a pomocou vidlicového kľúča vyšponujeme napinacie drôty. Po napnutí drôtu tieto zasunieme do prichytek upevnených na stĺpikoch a dotlačíme háčik, ktorý je súčasťou prichytky. Toto nám zaistí stále napnutie napínacieho drôtu medzi stĺpikmi.

6

Odvinutú časť rolky oprieme o začiatočný stĺpik a pomocou napínacej tyče, ktorú navlečieme cez očko na skrutke na napínaciu tyč a cez prvé oká na pletive prichytíme pletivo o stĺpik. Alternatívne môžeme pletivo prichytiť len viazacím drôtom.

7

Rolku pletiva úplne rozvinieme a oprieme o napínacie drôty a zaistíme viazacím drôtom. Potom pletivo postupne naťahujeme a vždy na každom stĺpiku priviažeme viazacím drôtom. Ak potrebujeme nadpojiť pletivo, tak točivým spôsobom vyberieme poslednú špirálu na pletive, koniec a začiatok rolky pritiahneme k sebe a špirálu zaskrutkujeme naspať.

8

Horný a spodný napínací drôt zasunieme medzi spodné a horné oká pletiva a v strede pletivo uchytieme (minimálne 3x medzi stĺpikom) viazacím drôtom resp. sponami Rocafix. Koniec pletiva upevníme tak, že pri poslednom stĺpiku vypletieme špirálu a pletivo priviažeme viazacím drôtom.